



Straßenverlauf anzeichnen

1



und dunkel grundieren

2

Schutzränder der Matten entfernen



zukünftigen Kurvenbereich mit einem Heißluftgebläse gut erwärmen (funktioniert auch mit einem Haarfön, dauert aber wesentlich länger)

kräftig aber wohldosiert in Kurvenrichtung ziehen, dabei den Außenradius dehnen

- ausreichend für Radien > 120 cm -

3

4

FLEX Glue mit einem Pinsel flächig auf den Untergrund auftragen



Straße passgenau adaptieren

durch erneutes Erwärmen sind kleine Korrekturen möglich und Kleber bindet schneller ab

5

ACHTUNG!

Bei diesen Tipps handelt es sich ausschließlich um unser eigenes Wissen und Erfahrungen, sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und begründen keinen Reklamationsanspruch!