

# Tipp: Mattenverklebung



## Beschaffenheit des Untergrundes:

Es gelten die Anforderungen der DIN 18365; staub, ruß- und schmutzfrei, trocken; bei stark saugenden Untergründen mit einer handelsüblichen Grundierung vorbehandeln Mögliche Untergründe: Holz, Beton, Gipskarton, Glas, Metall, PVC, Styropor u. v. m.

#### Verklebung:

Die Strukturmatten werden mit dem wetterfesten, im System geprüften und farblich abgestimmten FLEX Glue in einer gleichmäßigen Schichtstärke von ca. 1 mm verklebt. Um die Matten für das Verkleben flexibler zu machen, diese mit einem Heißluftfön erwärmen. Nach dem Auftragen des Klebers die Matte einlegen, ausrichten und mit einem Anpressroller gleichmäßig andrücken.

### FLEX Glue

Kleber für Oberflächenstrukturmatten

für Außen und Innen, hohe Klebkraft, Lösemittelfrei Lieferform: Schraubdeckeldose 200g

# **Wichtiger Hinweis:**

Nur soviel Kleber auftragen, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung Matten eingelegt werden können.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und / oder niedriger Umgebungstemperatur kann es zu erheblichen Trocknungsverzögerungen kommen.



Stand 01/2022