



Straßenverlauf anzeichnen

1



und dunkel grundieren

2

Schutzränder der Matten entfernen



3

Universalkurve (Art.- Nr. 1870055) anlegen und passendes Segment auswählen, darauf achten, daß die Fugen weitestgehend senkrecht zum Radius verlaufen

4

Segment passend zuschneiden



für einen kompletten Kurvenverlauf Schritte 3 - 4 entsprechend wiederholen
- vor dem Verkleben alle Segmente korrekt auflegen und evtl. Schnittstellen korrigieren! -



5

FLEX Glue mit einem Pinsel flächig auftragen, Nahtstellen erwärmen und Segmente lagerichtig so korrigieren, daß keine Schnitte mehr erkennbar sind



ACHTUNG!

Bei diesen Tipps handelt es sich ausschließlich um unser eigenes Wissen und Erfahrungen, sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und begründen keinen Reklamationsanspruch!