Tipp: Mattenverklebung

Beschaffenheit des Untergrundes:
Es gelten die Anforderungen der DIN 18365; staub-, ruß- und schmutzfrei, trocken; bei stark saugenden Untergründen mit einer handelsüblichen Grundierung vorbehandeln
Mögliche Untergründe: Holz, Beton, Gipskarton, Glas, Metall, PVC, Styropor u. v. m.

Verklebung:
Die Strukturmatten werden mit dem wetterfesten, im System geprüften und farblich abgestimmten FLEX Glue in einer gleichmäßigen Schichtstärke von ca. 1 mm verklebt.
Um die Matten für das Verkleben flexibler zu machen, diese mit einem Heißluftfön erwärmen.
Nach dem Auftragen des Klebers die Matte einlegen, ausrichten und mit einem Anpressroller gleichmäßig andrücken.

FLEX Glue
Kleber für Oberflächenstrukturmatten

für Außen und Innen, hohe Klebkraft, Lösemittelfrei
Lieferform: Schraubdeckeldose 200g

Wichtiger Hinweis:
Nur soviel Kleber auftragen, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung Matten eingelegt werden können.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und / oder niedriger Umgebungstemperatur kann es zu erheblichen Trocknungsverzögerungen kommen.

ACHTUNG! Bei diesen Tipps handelt es sich ausschließlich um unser eigenes Wissen und Erfahrungen, sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und begründen keinen Reklamationsanspruch!

Stand 01/2022